ユーザーズマニュアル

ボイスナビテスター

03-VNVT-2J-A 030127

実機再生テスト用ソフト

VoiceNavi Tester 2J

WAV/WRX シリーズ用

### 使用上のご注意

本ソフトは実機に接続しないと正常に動作しません。 必ず、実機に接続してから本ソフトを起動して下さい。

KEY CODE **と機能制限** 【機能制限】本ノフトは KEY CODE 入力しないとご使用できません。

ダウンロード版・ CD-ROM 版は共に、出荷時は「機能限定版」になっております。 KEY CODE を入力することより、使用することができます。 KEY CODE は弊社ホームページ www.voicenavi.co.jp¦サポート | ユーザー登録後、E-mail 送付します。 。

	目 次	
1.	概要	3
2.	特長	4
3.	動作環境	4
4.	適用機種	4
5.	ソフトウェアの入手	4
6.	インストール	5
7.	オンラインユーザー登録と KEY CODE 配布	6
8.	KEY CODE 入力	6
9.	パソコンと実機の接続	6
10.	操作手順	7
11.	再生テストモードの選択	7
12.	再生テストーバイナリ制御モード	7
13.	再生テスト-RS232C 制御モード	8
14.		8

VoiceNavi 三共電子株式会社

〒381-3203 長野県上水内郡中条村中条 38 TEL 026-268-3950 FAX 026-268-3105 E-mail:info@voicenavi.co.jp URLhttp://www.voicenavi.co.jp

## 1.概要





本ノフトは Widnoiws パノコンで WAV シリーズ、WRX シリーズ の実機をバイナリ制御、 RS232C 制御で再生テストするソフト です。

オートモードによる全アドレス再生、マニュアルモードによる アドレス手入力による再生テストができます。 【バイナリ制御モード】



### 【RS232C 制御モード】



登録エディタ VoiceNavi Editor と 実機再生テス I用ソフト VoiceNavi Tester 】



Windows パノコン上でカードデータ 作成、再生制御シミュレーションが できます。 また、実機再生テスト用ノフトも提 供しています。

【無償ダウンロード】 ダウンロードしてご使用できます。

■登録エデ*タハ* VoiceNavi Editor

- ■シミレーションのト
- VoiceNavi Simulator ■実機再生テスト用ソフト VoiceNavi Tester

【CD-ROM 版】 登録エディタソフト VoiceNavi EditorのCD-ROM内に上記のソフト を収録しています。



## 2.特長

- ●バイナリ制御 /RS232C 制御モード搭載
- ●オートモードによる全アドレス再生テスト
- ●マニュアルモードによるアドレス手入力による再生テスト
- ●再生時、通信内容・再生 CH を表示します。

## 3.動作環境

パソコン	下記 0S 搭載に Windows マシン
	Windows98/Me/2000/XP
メモリ	64MB 以上
ハードディスク	256MB 以上の空き容量 (別途、WAVE ファイル用の空き容量は必要)
その他	RS232C制御の場合 RS232C ケーブル(クロスケーブル)
	バイナリ制御の場合 DIO ボード、コネクタケーブル
	(注)推奨DIOボードは当社技術課にお問合せ下さい。

### 4.適用機種

下記の機種で、再生テストができます。

シリーズ	再生モード	機種
WAV シレーズ	RS232C 制御	WAV3000-RS
		WAV200B-RS
	バイナリ制御	WAV3000-B WAV2500 WAV200-AC
		WAV300B-B WAV250B WAV200B WAV100B
WRX シリーズ	RS232C 制御	
	バイナリ制御	WRX7700
		WRX700B

# 5.ソフトウェアの入手





当社のホームページ <u>Http://www.voicenavi.co.jp</u>からダウンロードします。

フル機能版として使用する場合、 KEY CODE が必要ですので、オンラインユーザ 一登録して KEY CODE を事前に配布を受けることを勧めます。

<参照> 7.オンラ インユーザー登録と KEY CODE 配布

下記のホームページからダウンロードし、解凍して下さい。

ホームページ http://www.voicenavi.co.jp

インターネット環境がはい場合は登録エディタノフト VoiceNavi Editor CD-ROM 版をご購入下さい。その CD-ROM 内に収納されています。

# 6.インストール



VoceNaviTester 2J 291797	X
VoiceNaviTester 2J ⊕t∌∤7	ップが完了しました。
OK	7

876

パソコン上の他のプログラムを全 て,終了します。 「Setup」プログラムをクリックして分さい。

ダウンロードした場合、解凍後、下記の手順でインストールします。

ディレクト を変更する場合は、ディレクト 」変更ボタンで変更してインストールして下さい。

|Program Files|VoiceNavi |内に左記のインストールします。 また | スタート | プロウム | メニュー内にアイコンを作成します。

VoiceNavi Editor.exe-ソス CardData フォルダ カードデータファイル収納先 Temp フォルダ ー時データ保存場所

【アンインストールする場合】 |スタート|設定|コントロールパネル|アプリケーションプログラム の追加・削除|本ソフトを指定し、削除して下さい。

### 7.オンラインユーザー登録とKEY CODE 配布



本ソフトはKEY CODE 入力しませんとご使用できません。

オンラインユーザー登録後、 E-mail で KEY CODE を送付します。

平日の場合 当日または翌日 土日祝日の場合 月曜日

【インタネット環境のない場合】 FAX 026-268-3105 で登録して下さい。 (記載事項) 製品型式 VoiceNavi Editor 機能限定版 会社名、氏名、住所、TEL



#### KEY CODE **希望の場合** 弊社ホームページ www.voicenavi.co.jp<sup>|</sup>サポート | ユーザー登録で設定 | KEY CODE | のユーザー登録を行って下さい。

(注)下記事項を必ず、記入して下さい。製品型式 VoiceNavi Editor 機能限定版会社名、氏名、住所、TEL、E-mail

## 8.KEY CODE 入力

KEY CODE	<u> </u>
KEY CODE	
	04.11
193	
september 17-3 SERENTEOCOX	-V-BARIANT TAL
laster:	
-ILL -Grand - WHO	行政 - 保守的時代書
	553 - [] - [] - [] - [

|設定 | KEY CODE | で KEY CODE を入力します。

入力しますと先の画面になります。 フル機能版(正規版)としてご使用できます。

### 10.パソコンと実機の接続



## 11.操作手順



実機の取扱説明書を参照の上、パノコンと接続します。

## 12.再生テストモードの選択



メニュー画面で実機に合わせて、再生制御モードを選択 しますと、各再生テスト画面に切り替わります。

制御タイプ	再生モード
RS232C 制御	標準バイナリ制御モード
	FIFO バッファリング機能付
バイナリ制御	標準バイナリ制御モード
	FIFO バッファリング機能付
WAV100BYD	非公開
制御モード	

## 13.再生テストーバイナリ制御モード



#### 再生モード選択】デジオボタンで選択します。

オートプレイモ	再生ボタン ON でアドレス 0~FF(1~
— <b>ド</b>	255)を順番に自動送信します。
マニュアルモー	手入力でアドレス入力し、送信できま
ド	す。
	本モードは実機で FIFO バッファメモを
	有する再生モードの場合有効です。

【テスト状況】 データ送信状況を表示します。 【再生】再生を開始します。(アドレス送出します)) 【停止】再生を停止します。

## 14.再生テストーRS232C 制御モード



#### 再生モード選択】デジオボタンで選択します。

オートプレイモード	再生ボタン ON でアドレス 0~FF(1~ 255)を順番に自動送信します
マニュアルモード	手入力でアドレス入力し、送信できま す。 本モードは実機で FIFO バシファケモ リを有する再生モードの 場合有効で す。

【テスト状況】 データ送信状況を表示します。 【再生】再生を開始します。(アドレス送出します)) 【停止】再生を停止します。

VoiceNavi 三共電子株式会社 〒389-1102 長野県長野市豊野町大倉3500-17 TEL 026-257-6210 FAX 026-217-2893 E-mail:info@voicenavi.co.jp https://www.voicenavi.co.jp